

Ravvivatori a diamante

D 9850



DESCRIZIONE

Per ravvivare mole abrasive e per la rettifica interna, esterna e senza centri

Diamante selezionato ottimamente incastonato, a forma regolare con punte di lavoro ben formate

Con esagono per ruotare periodicamente il ravvivatore (per evitare l'appiattimento della punta) e per posizionarlo

Montati su bussola conica con dimensioni Cono Morse 1

Impiego: posizionare con circa 15° di angolazione rispetto all'asse della mola da ravvivare (non sopra il centro), ed effettuare la ravvivatura sempre ad umido con profondità max. di 0,025/0,03 mm

Forniti in confezione con tubo protettivo

Codice	D 9850 0020	D 9850 0025	D 9850 0030	D 9850 0040	D 9850 0050	D 9850 0060	D 9850 0075
Carati	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75
Per mole Ø mm	125			150÷250			
Codice	D 9850 0080	D 9850 0100	D 9850 0150	D 9850 0200	D 9850 0250	D 9850 0300	
Carati	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
Per mole Ø mm	150÷250	300÷400		400÷500		> 500	